muse

**FR** Manuel de l'utilisateur
**GB** User Manual
**PT** Manual do Utilizador
**DE** Benutzerhandbuch
**ES** Manual de instrucciones
**IT** Manuale di istruzioni
**NL** Handleiding

# M-172 BT

## ALIMENTATION

**Secteur:** 100-240V ~ 50/60Hz (norme CE)
Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires
Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

1. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.
2. Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise Polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

**ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

**Système de sauvegarde:** Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge (pendule) doit être réglée si nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de secours ne sont pas installées, l'écran deviendra pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

## MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche. Maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

## CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: FM, AUX ou Bluetooth.

## ÉCOUTE DE LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode FM. L'affichage indiquera la fréquence actuelle pendant quelques secondes puis affichera l'heure.




**Recherche manuelle**
1. Choisissez votre station souhaitée avec |◀◀ ou ▶▶|.
2. Réglez le volume par ▬ ou ◀▬ sur un niveau désiré.

**Recherche automatique**
Appuyez et maintenez pendant quelques secondes |◀◀ ou ▶▶| pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur |◀◀ ou ▶▶|.
REMARQUE:
Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.




**Stations préréglées**
Cet appareil peut mémoriser 20 stations FM.

**Mémorisation manuelle:**
1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur ⏻. "P 01" clignote sur l'écran.
3. Appuyez sur |◀◀ ou ▶▶| pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur ⏻ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

**Mémorisation automatique:**
Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur **P+** et l'appareil mémorisera automatiquement les 20 premières station de la bande FM.
Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

**Écoute des stations préréglées**
Appuyez sur **P+** et incrémenter l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
Appuyez sur ▬ ou ◀▬ pour ajuster le niveau sonore.

## CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur mp3 ) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil (câble non inclus).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX. L'écran affichera "AUX" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

## FONCTION BLUETOOTH

Le muse Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux Gear et les propriétés de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'écran affichera "△△" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth ✱ va commencer à clignoter ce qui signifie qu'il est en mode couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « M-172 BT » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur Bluetooth ✱ va rester allumé en mode activé.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth de choix et utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) « ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous mettez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

**Utiliser un appareil Bluetooth**
1. Avec une unité déjà couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-172 BT.
2. Appuyez sur la touche ▶|| pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec |◀◀ / ▶▶|.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume ▬ ▶ / ◀▬ . Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil avec lequel vous êtes couplé.

**Utiliser un appareil NFC**
**NFC** (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC comme les téléphones portables.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'écran affichera "△△" pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth ✱ va commencer à clignoter ce qui signifie qu'il est en mode couplage
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur l'étiquette **NFC** ca̧ᵖ de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore provenant de cet appareil. L'appareil NFC est connecté à cet appareil via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** ca̧ᵖ de cette unité à nouveau.

Remarque:
La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-172 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-172BT.pdf

## RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez longuement sur ⏲. L'affichere de l'horloge clignotera. Réglez l'heure avec les touches **HR.** et les minutes avec **MIN..**
2. Appuyez à nouveau sur ⏲ pour confirmer.

**REMARQUE:** Si Pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 9 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

## REGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏲ pour sélectionner le mode de réveil: ⏲ Signal de cor, ⏲ FM ou **1BT** Bluetooth. L'indicateur d'alarme correspondant s'allumera.
2. Appuyez et maintenez ⏲ pendant quelques secondes. L'écran d'affichage commencera à clignoter.
3. Appuyez sur **HR.** et / ou **MIN.** pour régler l'heure de réveil.
4. Appuyez sur ⏲ pour confirmer.

**Remarque:**
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.
- Lorsque ⏲₂ est la source de réveil, sélectionnez la station désirée avant sélectionner ⏲₂.
- Lorsque **1BT** est la source de réveil, assurez-vous que votre appareil Bluetooth (ex. Smartphone) soit le dernier appareil couplé via Bluetooth à M-172 BT, et que la fonction Bluetooth soit activée sur votre appareil. Lorsque l'heure de l'alarme est arrivée, l'appareil se reconnectera auvec votre appareil Bluetooth et les chansons de votre appareil Bluetooth seront lues automatiquement.

*** La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton ⏲.**

## ARRET DE L'ALARME

**1- Répétition de l'alarme**
Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur d'alarme clignote durant le temps de la répétition.

**2-Arrêt de l'alarme**
Appuyez sur ⏲ ou ⏲. . L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.

**3-Annuler l'alarme**
En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton ⏲ jusqu'à ce que l'indicateur d'alarme s'éteigne.

*** La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton ⏲.**

## FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique de l'appareil.
1. Puis appuyez sur ▬ pour sélectionner 90-80-70-60-50-40-30-20 ou 10 minutes d'écoute. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié.
2. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprise sur la touche ▬ jusqu'à ce que «OFF» s'affiche.

**GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN**
Appuyez sur ☼ pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse, ou Ecran éteint.

## CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégre (puissance: 5V ⎓ 1A ). pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

## FICHE TECHNIQUE
**GENERALITES**
**Alimentation:**
Secteur: 100-240V ~ 50/60Hz, consommation: 13W
Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

**Radio:** FM 87.5-108MHz

**BLUETOOTH**
Version Bluetooth: V2.1 edre EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres environ (en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

## PLUS D'INFORMATION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ATTENTION:** Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

**IMPORTANT:**
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux…
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou toutes autres sources similaires.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique / électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations dédiées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

**GB** **FR** **DE** **ES** **IT** **NL** **PT**

# CLOCK RADIO WITH BLUETOOTH

## LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. LED display
2. ✱ Bluetooth indicator
3. ⏲₂ Alarm 1 indicator (wake up to buzzer)
4. ⏲₂ Alarm 1 indicator (wake up to radio)
5. **1BT** Alarm 1 indicator (wake up to Bluetooth)
6. ⏲₂ Alarm 2 indicator (wake up to buzzer)
7. ⏲₂ Alarm 2 indicator (wake up to radio)
8. **2BT** Alarm 2 indicator (wake up to Bluetooth)
9. Speaker
10. ca̧ᵖ NFC Tag
11. ☼ : Dimmer light intensity of the screen
12. **SNOOZE**: Interval alarm repetition
13. **HR.** Hour setting
14. |◀◀ Skip / Tuning down
15. **MIN.** Minute setting
16. ▶▶| Skip / Tuning up
17. ◀▬ To fall asleep with the Radio, Aux and Bluetooth mode
18. ⏲ Setting the clock
19. **SOURCE** button
20. ▬ Volume down
21. ⏲₂ Alarm 2
22. ▬ Volume up
23. ⏲₂ Alarm 1
24. **P+** Preset up
25. ▶|| Play/Pause
26. ⏻ / **SOURCE**: To turn unit on/off; To select FM, AUX or BLUETOOTH mode
27. Battery compartment
28. USB port for charging
22. AUX IN jack (3.5mm)
23. FM wire antenna
24. AC Power Cord

## POWER SUPPLY

**AC:** 100-240V ~ 50/60Hz (CE)
Dc: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 (not provided) for back-up
For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.

1. Insert the plug of power cord into a standard wall outlet.
2. Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Observe the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.

**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

**BACKUP SYSTEM:** All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash to indicate this power failure and the necessity to redo your settings.

## TURNING UNIT ON/OFF

In Standby mode, press ⏻ once to turn on the unit. Press and hold ⏻ for 2 seconds to turn off the unit.

## SELECTING FUNCTION

When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select **FM** mode. The display will show current frequency for a few seconds and change to clock time.

**Manual Search**
1. Choose your radio station with |◀◀ or ▶▶|.
2. Adjust the volume by ▬ or ◀▬ to the desired level.

**Automatic search**
Press and hold |◀◀ or ▶▶| for few seconds. The automatic search starts strong stations with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing |◀◀ or ▶▶| .
Note: For a better reception in FM, extend the antenna.

**Preset stations**
The unit can store 20 FM stations .

**Manual storage:**
1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press ⏻. "P 01" appears on the screen.
3. Press |◀◀ or ▶▶| to select a channel.
4. Press ⏻ to save it.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

**Automatic storage**
In FM mode, press and hold **P+** for few seconds and the unit will automatically save the first 20 FM stations. When you store on a channel already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

**Listening to station presets**
Press **P+** and repeat the operation as many times as necessary to select your station.
Press ▬ or ◀▬ to adjust the sound level.

## CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e. g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the back of unit (cable not included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX mode. The display will show "AUX" for a few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

## BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Pairing a Bluetooth Device**
1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "△△" for a few seconds and change to clock time. Bluetooth indicator ✱ will start to blink indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select " M-172 BT " from the Device List.(Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. You will hear an indication sound when pairing is successful. The Bluetooth indicator ✱ stops blinking and stays lit.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

**Using a Bluetooth Device**
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be diffused through the M-172 BT's speakers.
2. Press the ▶|| button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with |◀◀ / ▶▶|.
4. Adjust the volume using the ▬ / ◀▬ Volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

**Using a NFC Device**
NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "△△" for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator ✱ will start to blink indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** ca̧ᵖ of this unit until you hear an indication sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** ca̧ᵖ on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-172 BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at http://www.muse-europe.com/conformity/M-172BT.pdf

## SETTING THE TIME

1. In Standby mode, press and hold ⏲ button, the display will flash. Set the time with **HR**. hour and/ or **MIN.** minutes.
2. Press ⏲ button to confirm.

**NOTE:** If during the adjustment time no key is activated for 9 seconds, the current display will be automatically stored.

## SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In Standby mode, press ⏲ button repeatedly to select the source of wake up: ⏲ FM or ⏲ **1BT** Bluetooth. The corresponding alarm indicator lights up.
2. Press and hold ⏲ for few seconds. The display starts to blink.
3. Press **HR.** and / or **MIN.** to set the time of wake up.
4. Press ⏲ to confirm.

**Note:**
- The corresponding alarm indicator blinks when the alarm function is activated.
- When ⏲₂ is the wake-up source, select your desired radio station before the unit is turned off.
- When **1BT** is the wake-up source, make sure your Bluetooth device (e.g. Smartphone) is the most recently paired Bluetooth device to M-172 BT, and the Bluetooth function is enabled on your Bluetooth device. When the alarm time is reached, the unit will automatically reconnect with your Bluetooth device and the songs in your Bluetooth device will start to play automatically.

*** Same procedure applies for alarm 2 with ⏲ button.**

## STOPPING THE ALARM

**1-Alarm repetition**
Press **SNOOZE**. The alarm stops and will sound again 9 minutes later. The Alarm indicator blinks during the snooze time.

**2-Alarm stop**
Press ⏲ or ⏲. . The alarm1 will sound again the next day at the same time.

**3-Alarm Cancellation**
In Standby mode, press ⏲ button repeatedly until alarm indicator lights off.

*** Same procedure applies for alarm 2 with ⏲ button.**

## SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time. You can select duration in minutes before the unit turns off automatically.
1. Press ▬ repeatedly to select 90-80-70-60-50-40-30-20 or 10 minutes of listening. The unit will automatically turn off after the specified time.
2. To cancel the sleep function, repeatedly press ▬ button until "OFF" is displayed.

## DIMMER

Press ☼ to select the brightness of the screen: high, low, or off.

## USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: DC 5V ⎓ 1A ) for recharging your mobile devices (e.g. Smartphone, etc.). Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

## TECHNICAL SPECI FICATIONS

**POWER SUPPLY**
**AC:** 100-240V ~ 50/60Hz, 13W consumption
**DC:** 3V ⎓ 2x1.5V, Battery type AAA/R03/UM4 (not included) for back up.

**RADIO:** FM: 87.5-108 MHz

**BLUETOOTH**
Bluetooth Version: V2.1 with EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 4 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

## MORE INFORMATION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

**IMPORTANT**
- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive of Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

**PT** **RÁDIO RELÓGIO PLL COM BLUETOOTH**

## DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tela
2. ✱ Indicador Bluetooth
3. ⏲₂ Indicador de Alarme 1 (acordar com o alarme)
4. ⏲₂ Indicador de Alarme 1 (acordar com rádio)
5. **1BT** Indicador do Alarme 1 (acordar com Bluetooth)
6. ⏲₂ Indicador de Alarme 2 (acordar com o alarme)
7. ⏲₂ Indicador de Alarme 2 (acordar com rádio)
8. **2BT** Indicador do Alarme 2 (acordar com Bluetooth)
9. Altifalante
10. ca̧ᵖ Símbolo do NFC
11. ☼ : Dimmar a intensidade da luz de fundo da tela
12. **SNOOZE**: Intervalo de repetição do alarme
13. **HR.** Configuração de Hora
14. |◀◀ Saltar/Diminuir o volume
15. Configuração de Minutos
16. ▶▶| Saltar/Aumentar o volume
17. ◀▬ Adormecer com o Radio, Aux, Bluetooth
18. Configurar o relógio
19. Memorizar
20. ▬ Diminuir o volume
21. Alarme 2
22. ▬ Aumentar o volume
23. Alarme 1
24. **P+** Memória acima
25. ▶|| Leitura/Pausa
26. ⏻ / **SOURCE**: Para ligar e desligar o aparelho; Para selecionar o modo FM, AUX ou BLUETOOTH.
20. Compartimento da bateria
21. Conexão USB para recarga
22. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
23. Antena de fio FM
24. Cabo de alimentação de rede

## ALIMENTAÇÃO

**AC:** 100-240V ~ 50/60 Hz (CE)
Fonte reserva do relógio: 2x AAA/R03 1.5V (não incluso)
Recomendamos a utilização de pilhas alcalinas. Para um funcionamento óptimo, recomenda-se a substituição das pilhas todos os 6 meses.

1. Ligue o cabo de alimentação de rede a uma tomada de rede.
2. Instale as baterias em seu compartimento. Utilize apenas o tamanho e o tipo de baterias especificados. Respeite a polaridade indicada no compartimento. A inobservância da polaridade pode danificar o aparelho. De forma a evitar fugas, retire as pilhas se não usar o dispositivo durante um longo período. Não misture tipos de pilhas ou pilhas antigas com velhas

**ATENÇÃO:** Riscos de explosão se as pilhas não forem inseridas corretamente. Substituir apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

**SISTEMA DE BACKUP:** Contudo, para conservar a duração útil da pilha, o visor desligase automaticamente. Pode ser necessária uma regulação precisa da hora depois de um corte de corrente. No caso da ausência de pilhas de reserva, a indisponibilidade da hora indicará que deve regular de novo o aparelho.

## LIGANDO/DESLIGANDO O APARELHO

No modo de espera (standby), pressione ⏻ uma vez para ligar o aparelho. Mantenha ⏻ pressionado por 2 segundos para desligar o aparelho.

## SELECIONANDO A FUNÇÃO

Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar a função desejada. no ciclo: FM, AUX ou Bluetooth.

## AUDIÇÃO DO RÁDIO

Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo **FM**. O visor mostra a frequência atual durante uns segundos e muda para a hora do relógio.

**Sintonização manual**
1. Sintonize a estação desejada através de |◀◀ / ▶▶| .
2. Utilize o botão ▬ ou ◀▬ para regular o volume.

**Busca automática**
Mantenha pressionado por alguns segundos o botão |◀◀ ou ▶▶| . A busca automática encontrará as estações de mais sinal forte. Uma estação com sinal fraco poderá ser configurada manualmente através do pressionamento repetido do botão |◀◀ ou ▶▶| .
Observação: Para uma melhor recepção FM, estique a antena.

**Memória de estações**
Este aparelho pode guardar até 20 estações FM.

**Armazengem manual:**
1. Selecione uma estação de rádio manualmente ou pela busca automática.
2. Pressione ⏻. "P 01" piscará na tela.
3. Pressione |◀◀ ou ▶▶| para selecionar uma estação.
4. Pressione ⏻ para armazená-la.
5. Repita os passos 1-4 para memorizar todas as outras estações.

**Automática Preset**
No modo FM, mantenha pressionado o botão **P+** por alguns segundos e então o aparelho irá salvar automaticamente as 20 primeiras estações. Quando você armazenar em uma estação que já tenha sido armazenada, a estação anterior será automaticamente substituída pela nova estação.

**Escutando estações memorizadas**
Pressione **P+** e repita essa ação quantas vezes for necessário para chegar na estação desejada.
Utilize o botão ▬ ou ◀▬ para regular o volume.

## UTILIZAÇÃO DA ENTRADA AUXILIAR

1. Ligue a fonte auxiliar (por ex mp3 player) à entrada **AUX IN** na parte de trás da unidade (cabo não incluído).
2. Pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo AUX. "AUX" será exibido na tela por alguns segundos e voltará a exibir o relógio.
3. Arranque a reprodução na sua fonte auxiliar.
4. Ajuste o volume sonoro para o nível pretendido.
5. Para parar a reprodução, desligue a fonte áudio externa com ligação à tomada **AUX IN**.

## FUNÇÃO DE BLUETOOTH

O nome Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos destas marcas pela New One S.A.S estão licenciados. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

**Pareando um dispositivo com Bluetooth**
1. Quando estiver ligado, pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo Bluetooth. "△△" será exibido na tela por alguns segundos e então voltará a exibir o relógio. O indicador do Bluetooth ✱ começa a piscar indicando que está em modo emparelhar.
2. No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "M-172 BT" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para mais detalhes). Caso o dispositivo com bluetooth solicite uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você aceite a conexão. Ouvirá um som indicativo quando o aparelhamento é conseguido. O indicador do Bluetooth ✱ deixa de piscar e permanece aceso.

Dica: Caso você queira conectar a sua caixa de som Bluetooth a outro dispositivo com Bluetooth, você precisará desconectar o dispositivo atualmente conectado primeiro, e então seguir os passos acima para realizar a nova conexão.

- Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio (estéreo)" ou semelhante.
- O pareamento permanecerá intacto quando o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.
- Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

**Utilizando um dispositivo com Bluetooth**
1. Com o aparelho pareado (veja seção anterior), utilize o seu dispositivo com Bluetooth e o seu som poderá ser escutado através das caixas de som do M-172 BT.
2. Pressione o botão ▶|| pausar uma reprodução. Pressione novamente para continuar uma reprodução.
3. Selecione a faixa desejada com |◀◀ / ▶▶| .
4. Ajuste o volume através dos botões de Volume ▬ / ◀▬ . Você também poderá ajustar o volume através do dispositivo com o qual você estiver pareado.

**Utilizando um dispositivo com NFC**
**NFC** (Comunicação em campo curto) é uma tecnologia que permite comunicação sem fio de curta distância entre dispositivos que portem NFC, como telefones móveis.
1. Quando o aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo de Bluetooth. "△△" será exibido na tela por alguns segundos e voltará a exibir o relógio. O indicador do Bluetooth ✱ começa a piscar indicando que está em modo emparelhar.
2. Ative o NFC e o Bluetooth em seu dispositivo com Bluetooth (consulte o manual de instruções do dispositivo para mais detalhes), toque no dispositivo NFC na etiqueta **NFC** ca̧ᵖ desta unidade até ouvir um som indicativo desta unidade. O dispositivo NFC está ligado a esta unidade através do Bluetooth.
3. Selecione e reproduza arquivos de áudio e música no seu dispositivo com NFC.
4. Para desfazer a conexão, toque o dispositivo com NFC no símbolo **NFC** ca̧ᵖ desse aparelho novamente.

Observação: A distância de utilização entre o aparelho principal e um dispositivo com NFC é de aproximadamente 10 metros.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto « MUSE M-172 BT » cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em http://www.muse-europe.com/conformity/M-172BT.pdf

## AJUSTANDO A HORA

1. No modo de espera (standby), mantenha pressionado o botão ⏲ , e a tela começará a piscar. Utilize os botões **HR.** para ajustar as horas. Utilize os botões **MIN.** para ajustar as minutos.
2. Pressione uma vez mais o botão ⏲ para confirmar o ajuste.

**OBSERVAÇÃO:** Caso durante o ajuste da hora, nenhum botão seja pressionado por 9 segundos, o que estiver sendo exibido na tela será automaticamente armazenado.

## CONFIGURANDO O ALARME E O MODO DO ALARME

1. No modo de espera (Standby), prima o botão ⏲ repetidamente para selecionar de onde provém o som para acordar: ⏲ Alarme, ⏲ FM ou ⏲ **1BT**. Acenderá o indicador de alarme respectivo.
2. Prima e mantenha ⏲ durante alguns segundos. O visor começa a piscar.
3. Utilize os botões **HR.** para ajustar as horas. Utilize os botões **MIN.** para ajustar as minutos.
4. Pressione o botão ⏲ para memorizar as horas de acordar.

**Nota:**
- O indicador de alarme correspondente pisca quando a função do alarme é ativada.
- Quando o som para acordar provém de ⏲₂ , seleciona a estação de rádio desejada antes de ajustar o alarme.
- Quando o som para acordar provém do **1BT**, certifique-se que o seu dispositivo de Bluetooth (por ex. o Smartphone) é o dispositivo Bluetooth que foi por último emparelhado com o M-172 BT, e que a função Bluetooth está ativada no seu dispositivo Bluetooth. Quando chega à hora do alarme, a unidade volta a ligar automaticamente ao dispositivo com Bluetooth e as canções do dispositivo de Bluetooth começam a tocar automaticamente.

*** O mesmo procedimento se aplica para Alarme 2 com o botão ⏲ .**

## PARANDO O ALARME

**1-Repetindo o alarme**
Pressione **SNOOZE**. O alarme irá parar e ir

**Verwenden eines Bluetooth-Geräts**
1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-172 BT wiedergeben.
2. Drücken Sie die Taste ▶II , um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe wieder fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mittlhilfe der Lautstärketasten ➡ / ⬅ ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem der Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

**Benutzung einem NFC-Gerät**
**NFC** (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Drücken Sie während des BETRIEBS wiederholt auf die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige ⁛ ⁛ und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Bluetooth-Anzeige ᛒ beginnt zu blinken und wird somit auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät den NFC-Bereich des Geräts, bis Ihr Gerät einen Signalton erzeugt. Das externe NFC-Gerät ist dann via Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC-Symbol** dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-172 BT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter http://www.muse-europe.com/conformity/M-172BT.pdf herunterladen.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste ⏲ gedrückt; die Anzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten **HR.** Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **MIN.**
2. Drücken Sie wieder die Taste ⏲, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

**HINWEIS:** Wenn während der Einstellung innerhalb von 9 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die aktuelle Anzeige gespeichert.

## WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **▲** , um den Weckrufmodus auszuwählen: ▲ Buzzer, ▲ FM oder **1BT** Bluetooth. Die entsprechende Weckrufanzeige erscheint.
2. Halten Sie die Taste **▲** einige Sekunden lang gedrückt. Das Display beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie **HR.** und / oder **MIN.** die Weckzeit ein.
4. Drücken Sie **▲** , um den Alarm Einstellung zu bestätigen.

**Hinweis:**
- Bei aktiviertem Weckruf blinkt die jeweilige Weckrufanzeige.
- Falls ▲ als Weckmodus ausgewählt haben, stellen Sie vor dem Ausschalten des Geräts den gewünschten Radiosender ein.
- Falls Sie **1BT** als Weckrufmodus ausgewählt haben, vergewissern Sie sich, dass das externe Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) das zuletzt mit dem M-172 BT gekoppelte Gerät ist und dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem externen Gerät aktiviert ist. Zur voreingestellten Weckrufzeit wird das Bluetooth-Gerät verbunden und die Musikwiedergabe startet automatisch.

*** Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit ▲ -Taste.**

## WECKRUF BEENDEN

**1-Weckruf wiederholen**
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt die Weckrufanzeige.
**2-Weckruf beenden**
Drücken Sie **⏻** oder **▲** . Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit.
**3-Weckruf deaktivieren**
Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **▲** , bis die Weckrufanzeigen erlöschen.
*** Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit ▲ -Taste.**

## SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Gerätes.
Sie können eine Dauer (in Minuten) vor dem automatischen Ausschalten des Gerätes auswählen.
1. Stellen Sie danm mit der Taste ⏻ die Minuten bis zum Ausschalten ein: 90-80-70-60-50-40-30-20-00 in 10 Minuten. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
2. Um die Schlummerfunktion zu beenden, drücken Sie die Taste ⏻, bis im Display die Anzeige „OFF" erscheint.

## DIMMER

Betätigen Sie die ☀ Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit: hoch, nieding oder aus.

## AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: DC 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Bluetooth-Geräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.). Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Netzstromversorgung:**
AC 100-240V ~ 50/60Hz, Stromverbrauch 13W
Speicherfunktion für die Uhrzeit: 2xAAA/R03 1.5V (nicht enthalten)

**RADIO:** FM 87.5-108MHz

**BLUETOOTH**
Bluetooth-Version: V2.1 mit EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Augangsleistung): 4 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ACHTUNG:** Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil erondete Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

**ACHTUNG**
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf eine Belüftung von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker vollständig von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen undoder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie bitte daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

# ES RADIO PLL RELOJ CON BLUETOOTH

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. ⓑ Indicador de Bluetooth
3. ▲ Indicador de alarma 1 (despertador por zumbador)
4. ▲2 Indicador de alarma 2 (despertador por radio)
5. **1BT** Indicador de alarma 1 (despertador por Bluetooth)
6. ▲ Indicador de alarma 2 (despertador por zumbador)
7. ▲2 Indicador de alarma 2 (despertador por radio)
8. **2BT** Indicador de alarma 2 (despertador por Bluetooth)
9. Altavoz
10. NFC Logotipo NFC
11. ☀ : Intensidad lumínica de la pantalla
**SNOOZE**: Intervalo de repetición de alarma
12. **HR.** Ajuste de las horas
13. **MIN.** Ajuste de los minutos
14. Para quedarse dormido con la radio, fuente auxiliar o el modo Bluetooth
15. ⏲ : Ajuste de la hora
⏲ : Memorización
16. ➡ : Volumen +
▲ Alarma 2
17. ⬅ : Volumen +
▲ Alarma 2
18. **P+** : Presintonía +
▶II : Reproducir / Pausar
19. ⏻ / **SOURCE**: Para encender/apagar la unidad; Para seleccionar la fuente FM, AUX o BLUETOOTH.
20. Compartimento para la pila
21. Puerto USB para carga
22. Entrada auxiliar (3.5mm)
23. Antena telescópica FM
24. Cable de alimentación

## ALIMENTACIÓN

AC: 100-240V ~ 50 /60Hz (CE)
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.

**ATENCIÓN:** Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

## SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:

No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, la indicación « 0:00 » parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

## ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse ⏻ una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para apagar la unidad.

## SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: FM, AUX o Bluetooth.

## ESCUCHAR LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo FM. El display mostrará la frecuencia en la que se encuentre durante unos segundos antes de volver a mostrar la hora.

**Sintonización manual**
1. Sintonice la emisora que desee con ⏮/⏭.
2. Utilice el botón ➡ o ⬅ para ajustar el volumen.

**Búsqueda automática**
Mantenga pulsado durante unos segundos ⏮/⏭. La búsqueda automática localizará emisoras con señales fuertes. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente ⏮/⏭.
Nota: Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

**Emisoras presintonizadas**
Esta unidad podrá almacenar hasta emisoras 20 FM.

**Almacenamiento manual:**
1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse el botón ⏲ . "P 01" aparecerá en la pantalla.
3. Pulse ⏮ o ⏭ para sintonizar su emisora de radio deseada
4. Pulse ⏲ para guardarla..
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

**Presintonización automática**
En modo FM, pulse y mantenga pulsado durante unos segundos el botón **P+** y el aparato guardará automáticamente las 20 primeras emisoras FM. Cuando haya encontrado un canal que ya haya sido preprogramado, la emisora anterior será borrada automáticamente y sustituida por la nueva.

**Para escuchar emisoras presintonizadas**
Pulse **P+** y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.
Pulse ➡ o ⬅ para ajustar el volumen.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor, mp3) a la toma **AUX IN** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente o dos veces el botón AUX del mando a distancia para seleccionar el modo AUX. El display mostrará « 0:00 » durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX-IN**.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Pulse el botón ⏲ para seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.
1. Puede seleccionar el intervalo de tiempo (en minutos) que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato: 90-80-70-60-50-40-30-20 o 10 minutos de escucha.
2. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada. Para cancelar la función de apagado automático, pulse el botón ⏲ repetidamente hasta que se muestre "OFF".

## AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Pulse el botón ☀ de forma repetida para ajustar la retroiluminación de la pantalla: BAJO, MEDIO y ALTO.

## CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc. ) No tendrá más que conectar el cable USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y después conectarlo a su dispositivo móvil.

## FICHA TÉCNICA

**Alimentación:**
AC 100-240V ~ 50/60Hz, consumo 13W
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)

**Radio:** FM 87.5-108MHz

**BLUETOOTH**
Versión Bluetooth: V2.1 con EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 4 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-172 BT » cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad podrá consultarse en http://www.muse-europe.com/conformity/M-172BT.pdf

## AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón ⏲ , el display parpadeará. Utilice los botones **HR.** para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN.** para ajustar las minutos.
2. Pulse de nuevo ⏲ para confirmar.

**NOTA:** Si durante el ajuste de la hora no pulsa ningún botón durante 9 segundos, la hora que se esté visualizando se almacenará automáticamente.

## PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo de espera, pulse el botón ▲ repetidamente para seleccionar la fuente de despertador: ▲ zumbador, ▲2 FM o **1BT** Bluetooth. El indicador de alarma correspondiente se iluminará.
2. Mantenga pulsado ▲ durante unos segundos. El display comenzará a parpadear.
3. Utilice los botones **HR.** para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN.** para ajustar las minutos.
4. Pulse de ▲ para guardar el ajuste de alarm.

**Nota:**
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Cuando se haya seleccionado ⏻ como fuente de alarma, selecciione la emisora de radio que desee antes de que se apague la unidad.
- Cuando **1BT** sea la fuente de alarma, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, smartphone) sea el dispositivo Bluetooth el último que se haya emparejado al M-172 BT, y que la función de Bluetooth de su dispositivo con Bluetooth haya sido activada. Cuando se alcance la hora programada de la alarma, la unidad se reconectará automáticamente con su dispositivo Bluetooth y las canciones de su dispositivo Bluetooth comenzará a reproducirse automáticamente.
- **El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de ▲ .**

## DETENCIÓN DE LA ALARMA

**1-Repetición de la alarma**
Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de alarma parpadeará durante el periodo de suspensión de la alarma.
**2-Detención de la alarma**
Pulse ⏻ o ▲ . La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.
**3-Cancelación de la alarma**
En el modo de espera, pulse el botón ▲ repetidamente hasta que el indicador de alarma se apague.
- **El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de ▲ .**

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Pulse el botón ⏲ repetidamente para establecer el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.
1. Puede seleccionar el intervalo de tiempo (en minutos) que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato: 90-80-70-60-50-40-30-20 o 10 minutos de escucha.
2. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada. Para cancelar la función de apagado automático, pulse el botón ⏲ repetidamente hasta que se muestre "OFF".

## AJUSTE DE NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Pulse el botón ☀ de forma repetida para ajustar la retroiluminación de la pantalla: BAJO, MEDIO y ALTO.

## CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc. ) No tendrá más que conectar el cable USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y después conectarlo a su dispositivo móvil.

## FICHA TÉCNICA

**Alimentación:**
AC 100-240V ~ 50/60Hz, consumo 13W
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)

**Radio:** FM 87.5-108MHz

**BLUETOOTH**
Versión Bluetooth: V2.1 con EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 4 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

**ATENCIÓN**
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No expongo el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos llenos de contenido líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No expongas las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe de la red debe permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electroestáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

# IT RADIOSVEGLIA PLL CON FUNZIONE BLUETOOTH

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. ⓑ Indicatore del Bluetooth
3. ▲ Indicatore sveglia 1 con cicalino
4. ▲2 Indicatore sveglia 1 con radio
5. **1BT** Indicatore sveglia 1 con Bluetooth
6. ▲ Indicatore sveglia 2 con cicalino
7. ▲2 Indicatore sveglia 2 con Radio
8. **2BT** Indicatore sveglia 2 con Bluetooth
9. Altoparlanti
10. NFC Tag NFC
11. ☀ : Variazione dell'intensità della luce del quadrante
**SNOOZE**: Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
12. **HR.** Impostazione della cifra dell'ora
13. **MIN.** Impostazione dei minuti
14. Sveglia / Sonno
15. ⏲ Impostazione dell'ora corrente
⏲ Memorizzazione
16. ➡ Diminuzione del volume
▲ Sveglia2
17. ⬅ Aumento del volume
▲ Sveglia1
18. **P+** : Regola dall'alto
▶II : Riproduzione/pausa
19. ⏻ / **SOURCE**: Attivazione e disattivazione dell'apparecchio. Selezione delle modalità FM, AUX o BLUETOOTH.
20. Vano per la pila
21. Porta USB per il caricamento
22. Ingresso ausiliario (3.5 mm)
23. Antenna a filo FM
24. Cavo di alimentazione elettrica

## ALIMENTAZIONE

Alimentatore CA: 100-240V ~ 50/60 Hz (CE)
Salvataggio ora: 2xAAA/R03 1,5V (non fornite)
Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete ad una presa di corrente.
2. Inserire le batterie nel relativo vano.Utilizzate soltanto pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità durante l'inserimento delle pile (vedi illustrazione nel comparto). Se non rispettate la polarità può arrecare danni all'apparecchio. Per evitare perdite di acido, rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato. Non mescolare differenti tipi di batterie, o delle batterie nuove insieme a quelle vecchie.

**ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzare esclusivamente pile identiche o equivalenti.

**SISTEMA DI BACKUP:** Tuttavia, per mantenere la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, '0:00' lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

## ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)

In modalità standby, premere una volta il tasto ⏻ per attivare l'apparecchio. Tenere premuto per due secondi il tasto ⏻ per disattivarlo.

## SELEZIONE DELL'ORIGINE

Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare l'origine desiderata nel seguente ordine: FM, AUX, Bluetooth.

## ASCOLTO DELLA RADIO

Da apparecchio acceso, premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM. Sul display verrà visualizzata per alcuni secondi la frequenza corrente, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora.

**Sintonizzazione manuale**
1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata con ⏮/⏭.
2. Regolare il volume sul livello desiderato con ➡ o ⬅.

**Ricerca automatica**
Tenere premuto per alcuni secondi il tasto ⏮ o ⏭. La funzione di ricerca automatica selezionerà le stazioni con il segnale più forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo più volte il tasto ⏮ o ⏭.
NOTA: Per migliorare la ricezione, estendere l'antenna.

**Preselezione delle stazioni**
L'apparecchio può memorizzare fino a 20 stazioni FM.

**Memorizzazione manuale:**
1. Sintonizzarsi una stazione radio manualmente o con la ricerca automatica.
2. Premere ⏲. Sul quadrante lampeggerà a scritta "P 01".
3. Premere ⏮ o ⏭ per selezionare un canale.
4. Premete nuovamente il tasto ⏲ per confermare l'impostazione.
5. Ripetete i punti 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

**Preselezione automatica**
In modalità FM, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **P+**, l'apparecchio salva in automatico le prime 20 stazioni FM. Quando si memorizza una stazione su un canale preselezionato, la precedente stazione viene eliminata e sostituita dalla nuova stazione.

**Ascoltare le preselezioni**
Utilizzate i tasti **P+** per selezionare direttamente unapreselezione di stazione.
Utilizzate i tasti ➡ o ⬅ per impostare il volume al livello d'ascolto desiderato.

## COLLEGAMENTO SORGENTE AUSILIARIA

1. Collegare la sorgente ausiliaria (ad es. un lettore MP3) al connettore **AUX IN** sul retro dell'unità (cavo non incluso).
2. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità AUX. Sul display viene visualizzata la dicitura "00:00" per alcuni secondi, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora.
3. Avviare la riproduzione dalla sorgente ausiliaria.
4. Regolare il volume al livello desiderato.
5. Per arrestare la riproduzione sorgente ausiliaria dalla presa **AUX IN**.

## FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo *Bluetooth*® e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Associazione di un dispositivo Bluetooth**
1. Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità Bluetooth. Sul display viene visualizzata la dicitura " 00:00" per alcuni secondi, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora. L'indicatore del Bluetooth ⓑ inizia a lampeggiare, mentre che l'unità è in modalità di associazione.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "M-172 BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettere il dispositivo). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione. Una volta riuscita l'associazione, l'unità emette un segnale acustico. L'indicatore Bluetooth ⓑ smette di lampeggiare e rimane visualizzato fisso.

Nota: se si desidera connettere l'altoparlante Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth, è necessario disattivare il dispositivo connesso corrente, quindi seguire i passaggi sopra indicati per stabilire una nuova connessione.

• Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario selezionare l'unità dal menu Bluetooth, quindi selezionare l'opzione "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o similare.
L'associazione rimane attiva quando l'unità e/o il dispositivo Bluetooth vengono dal raggio d'azione del Bluetooth. Una connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

**Utilizzo di un dispositivo Bluetooth**
1. Una volta associata l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere il tasto ▶II per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti ⏮/⏭ per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume utilizzando i tasti volume ➡ / ⬅ . È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.

**Utilizzo di un dispositivo NFC**
**NFC** (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi abilitati a tale tecnologia, come ad esempio telefoni cellulari.
1. Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità Bluetooth. Sul display viene visualizzata la dicitura " 00:00" per alcuni secondi, poi l'apparecchio torna alla visualizzazione dell'ora. L'indicatore Bluetooth ⓑ inizia a lampeggiare, mentre che l'unità è in modalità di associazione.
2. Attivare le funzionalità NFC e Bluetooth sul proprio dispositivo (per maggiori dettagli consultare il manuale di istruzioni del dispositivo), quindi toccare il tag **NFC** dell'unità fino a quando l'unità non emette un segnale acustico. Il dispositivo NFC si connette all'unità mediante Bluetooth.
3. Ora è possibile selezionare e riprodurre file audio o brani musicali sul proprio dispositivo NFC.
4. Per terminare la connessione sfiorare di nuovo il tag NFC sul dispositivo **NFC**.

Nota:
Il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositivo NFC è di circa 10 metri.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che « MUSE M-172 BT » è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinentidella direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina http://www.muse-europe.com/conformity/M-172BT.pdf.

## REGOLAZIONE DELL'ORA

1. In modalità standby, premere più volte il tasto ⏲ , le cifre dell'orologio lampeggia, impostare l'ora con **HR.** e le altre disposizioni funzionali
2. Premete nuovamente il tasto ⏲ per confermare l'impostazione.

**N.B.:** se durante l'impostazione dell'ora la schermata orologio lampeggiano non viene premuto alcun tasto entro 9 secondi, il dispositivo salva in automatico l'impostazione corrente.

## IMPOSTARE LA SVEGLIA E LA MODALITÀ SVEGLIA

1. In modalità standby, premere più volte il tasto ▲ per selezionare l'origine della sveglia: ▲ cicalino, ▲2 radio FM o **1BT** Bluetooth. L'indicatore corrispondente viene visualizzato sul display.
2. Tenere premuto il tasto ▲ per alcuni secondi. Gli indicatori dell'ora iniziano a lampeggiare sul display.
3. Premere **HR.** e/o **MIN.** per impostare l'ora della sveglia.
4. Premere ▲ per confermare l'impostazione.

**Nota:**
- L'indicatore della sveglia lampeggia quando la relativa funzione è attivata.
- Quando si seleziona ⏻ come origine della sveglia, prima di spegnere l'unità è necessario selezionare la stazione radio desiderata.
- Quando si seleziona **1BT** come origine della sveglia, assicurarsi che il dispositivo Bluetooth (ad es. il proprio smartphone) sia stato l'ultimo dispositivo ad essere associato all'unità e che la funzionalità Bluetooth sia attiva sullo stesso. Una volta raggiunta l'ora impostata, l'unità si riconnette al dispositivo e avvia la riproduzione del file audio contenuti nel dispositivo in automatico.
- **La stessa procedura si applica per la sveglia 2 con il tasto ▲ .**

## SPEGNERE LA SVEGLIA

**1-Ripetizione della sveglia**
Premere **SNOOZE**. La camerla della sveglia si arresterà, per poi riprendere a suonare dopo 9 minuti. Durante tale intervallo l'indicatore della funzione lampeggia sul display.
**2-Disattivare la sveglia**
Premere ⏻ o ▲ . La sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora del giorno successivo.
**3-Annullare la sveglia**
In modalità standby, premere più volte il tasto ▲ fino a quando l'indicatore della sveglia non scompare.
- **La stessa procedura è valida per la Sveglia 2 con il tasto ▲ .**

## FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO (SLEEP)

Questa funzione permette di impostare un intervallo prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio. È possibile selezionare una durata (in minuti) prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio.
1. Premere il tasto ⏲ per selezionare la durata dell'ascolto tra le opzioni 90-80-70-60-50-40-30-20 o 10 minuti. L'apparecchio si spegnerà automaticamente alla scadenza del periodo selezionato.
2. Per annullare la funzione di sospensione premere più volte il tasto ⏲ fino a quando la dicitura "OFF" non viene visualizzata.

## REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Premere ☀ per selezionare la luminosità dello schermo: elevata, media o disattivata.

## CARICAMENTO MEDIANTE PORTA USB

Questo apparecchio è dotato di una porta USB integrata (uscita: 5V ⎓ 1A) per il caricamento di dispositivi mobili come ad es. smartphone, tablet ecc.
Basta collegare un'estremità del cavo USB di caricamento (non fornito) alla porta USB di caric